

**Nós podemos fazer mais,  
muito mais por você.**

[www.alarmwolx.com.br](http://www.alarmwolx.com.br) /11-3814-2888



## Instruções Básicas

Gostaríamos de explicar alguns termos tratados nas instruções abaixo, afim de umentendimento melhor do sistema.

**ZONAS:** São locais da residência / comércio cobertos pelo sistema de segurança. Por exemplo.: sala, cozinha, escritório, depósito, etc.

**TECLADO:** É o controle de seu sistema de segurança. É onde você digita seu código e identifica os movimentos nas zonas. Quando as teclas numéricas de seu teclado acenderem, significa que há movimento naquela zona, ou a zona está aberta (caso de janelas ou portas).

### **ARMANDO O SISTEMA:**

#### **Pelo código:**

Certifique-se que todas as zonas estão fechadas, ou sem movimento. A luz verde do teclado ficará ligada indicando que o sistema pode ser armado. Digite o seu código e deixe o local dentro do tempo de saída, pode ser solicitado ao instalador que a sirene de um bip quando o sistema é ligado e dois bip's quando sistema é desarmado. O sistema também pode ser armado por controle remoto (o controle remoto é opcional e pode ser solicitado ao instalador). Caso erre seu código digite a tecla [CLEAR ou APAGAR].

#### Tecla [10]:

Certifique-se que todas as zonas estão fechadas, ou sem movimento, a luz verde do teclado ficará ligada indicando que o sistema pode ser armado. Aperte a tecla [10] por 2 segundos e este modo armará todo o sistema sem ter que digitar a senha no teclado.

#### Tecla [11 STAY ou FICAR]:

Certifique-se que todas as zonas estão fechadas, ou sem movimento. A luz verde do teclado ficará ligada indicando que o sistema pode ser armado. A aperte a tecla 11[ STAY ou FICAR] por 2 segundos e as zonas externas serão armadas. Esta função só é válida se forem designadas zonas para o arme [11 STAY ou FICAR], Exemplo: Se houver zonas na parte interior e exterior de uma casa ou comércio, com o arme [FICAR] podem ser armadas somente as zonas externas, podendo ser armado o sistema para ficardentro da residência.

**Av Vital Brasil 475 conj 04 – Butanta – São Paulo-SP**

**Fone : (011) 3814-2888**

[alarmwolx@alarmwolx.com.br](mailto:alarmwolx@alarmwolx.com.br)

**Nós podemos fazer mais,  
muito mais por você.**

www.alarmwolx.com.br /11-3814-2888



TECLA [12 AWAY ou FORÇAR]:

Esta função tem finalidade de armar o sistema mesmo com o sistema não pronto para ser armado, ou com alguma zona aberta, basta digitar a tecla [12 AWAY ou FORÇAR] e a senha, o sistema ficará armado mesmo com esta zona aberta, se a zona se fechar dentro do tempo de saída será incluída no sistema senão será cancelada.

### **DESARMANDO O SISTEMA:**

Digite seu código com calma até o bip de teclado terminar. Caso erre, não se preocupe, pressione [CLEAR ou APAGAR] e tente outra vez. Quando a luz vermelha apagar, seu sistema estará desarmado.

CADASTRAMENTO E ALTERAÇÃO DE SENHAS:

O cadastramento e alteração das senhas só pode ser feito pelo código master (00) ou usuário (01).

1. Aperte [ENTER] + o código máster "a tecla [ENTER] ficará piscando".
2. Digite o endereço do código (01 a 48). "Se a tecla [ENTER] estiver ligada + a tecla [2ND] piscando é porque o endereço está vazio, porém se somente a tecla [ENTER] estiver ligada é porque já existe uma senha programada neste endereço, caso deseje alterá-la, prossiga ao passo 3. caso deseje mante-la aperte [ENTER] e retorne ao passo2."
3. Digite a senha + [ENTER].

A senha pode ser de 4 ou 6 dígitos de acordo com a programação feita pelo seu instalador. Veja na página seguinte a tabela:

<b>Endereço</b>	<b>Nome Usuário</b>	<b>Senha Arme/Desarme</b>
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11 a 48		

ACERTANDO O RELÓGIO INTERNO DO SISTEMA:

Isto só será necessário quando ocorrer o [TRBL ou PRBL] [8].

1. Aperte [ENTER] + código master= a tecla [ENTER] piscará.
2. Aperte a tecla [MEM] que após pressionada ficará piscando.
3. Digite o horário no formato 24 hs HH:MM + [ENTER].

**Av Vital Brasil 475 conj 04 – Butanta – São Paulo-SP**

**Fone : (011) 3814-2888**

[alarmwolx@alarmwolx.com.br](mailto:alarmwolx@alarmwolx.com.br)

**Nós podemos fazer mais,  
muito mais por você.**

[www.alarmwolx.com.br](http://www.alarmwolx.com.br) /11-3814-2888



#### DESCRIÇÃO DAS TECLAS DO TECLADO:

[2ND] = Esta tecla é usada quando o número de zonas for maior que 12. Quando acessa serve para demonstrar as zonas 13 a 24.

[TRBL ou PRBL] = Indica algum tipo de problema no sistema quando estiver acessa a tecla. Pressione e confira qual o problema:

[1] = Bateria	[2] = Rede elétrica	[3] = Saída auxiliar
[4] = Falha de sirene	[5] = Saída de sirene máx.	[6] = Saída aux. Máxima
[7] = Falha de comunicação	[8] = Relógio	[9] = Tamper ou fiação
[10] = Falha de linha telef.	[11] = Zona de Fogo	

Pressione [CLEAR ou APAGAR] para limpar, se persistir chame a manutenção

[MEM] = Indica a memória da zona(s) que dispararam no ultimo arme do sistema. Pressione [MEM] e você poderá visualizar onde ocorreram os alarmes.

[BYP ou ANLR] = Serve para você anular alguma zona(s) do sistema. Pressione [BYP ou ANLR] + sua senha + a zona(s) a serem anuladas + [ENTER]. Após isto basta armar o sistema.

[CLEAR ou APAGAR] = Serve para limpar, memória de alarme, problemas e outros.

[ENTER] = Entrada de dados, serve para cadastrar novo usuário.

[READY ou PRONTO] = Indica que o sistema esta pronto para ser armado.

[ARMED ou ARMADO] = Indica que o sistema esta armado.

[11 STAY ou FICAR]= Indica que só uma parte do sistema está armado ou o sistema A se a central estiver particionada.

[12 AWAY ou FORÇAR] = Indica que só o sistema B esta armado, se a central estiver particionada.



**Av Vital Brasil 475 conj 04 – Butanta – São Paulo-SP**  
**Fone : (011) 3814-2888**  
[alarmwolx@alarmwolx.com.br](mailto:alarmwolx@alarmwolx.com.br)